

PT Instruções de segurança
 <div> <div></div> <div>Leia as instruções atentamente antes de utilizar o aparelho pela primeira vez. Guarde as instruções para utilização posterior.</div> </div> <div> <div></div> <div>As instruções de segurança assinaladas com este símbolo devem ser observadas para prevenir ferimentos ou danos graves no material.</div> </div>

Utilização pretendida
Esta máquina foi desenvolvida apenas para fins de limpeza doméstica. Qualquer outra utilização é considerada imprópria.

Avisos
△ Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência, desde que supervisionadas, que lhes seja indicado como utilizar o aparelho em segurança e que compreendam os riscos envolvidos.
△ As crianças não devem brincar com o aparelho.
△ A limpeza e manutenção não deve ser efetuada por crianças sem supervisão.
AVISO!
△ Utilize somente fontes de alimentação de segurança de tensão extra baixa fornecidas com o aparelho
⚠ Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.
△ Não utilize o aparelho para aspirar materiais perigosos ou gases. Se o fizer poderá estar a colocar pessoas em risco de saúde grave
△ Não utilize o aparelho para aspirar água ou outros líquidos.
△ Não aspire objetos pontiagudos ou cortantes, tais como agulhas ou pedaços de vidro.
△ Não aspire nada que esteja em combustão como, por exemplo, cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
△ Utilize e guarde o aparelho em espaços interiores e em ambientes secos, entre os 2 °C e os 43 °C.
△ Não utilize o aparelho no exterior.
△ Não utilize o aparelho se este parecer danificado.
Submeta o aparelho a uma inspeção num centro de assistência técnica caso este tenha caído, esteja danificado, tenha ficado no exterior ou tenha sido exposto a água.
△ Não faça alterações ou modificações aos dispositivos de segurança mecânicos ou elétricos.
△ Todas as reparações devem ser efetuadas por um centro de assistência técnica autorizado.

Eliminação de produtos
⌘ descartar o produto, a bateria e reciclada de acordo com as leis estatais e locais, conforme descrito abaixo.
AVISO!
△ O aspirador deve ser desligado da estação de recarga e as baterias devem estar descarregadas antes de remover a bateria.

- Utilize uma chave de fendas para desparafusar o cárter.
- Corte os fios para libertar o compartimento da bateria da unidade. Cubra as áreas metálicas visíveis com fita adesiva.
- Retire o compartimento da bateria com o motor. Desaperte o suporte da bateria. Remova a bateria da unidade.

AVISO!
△ Não danifique nem incinere a bateria, pois esta explodirá em temperaturas altas.
AVISO!
△ Risco de incêndio ou lesão grave: Nunca toque nos dois

terminais da bateria com objetos de metal e/ou partes do corpo, pois pode ocorrer um curto-circuito. Não tente destruir ou desmontar uma bateria, nem remover um dos seus componentes. As baterias devem ser recicladas ou descartadas adequadamente. Mantenha as baterias longe das crianças.

Responsabilidade
A Nilfisk não aceita nenhuma responsabilidade por quaisquer danos resultantes de utilização indevida ou incorreta. Consulte o nosso site em www.nilfisk.com para obter mais instruções e informações sobre utilização.

CS Bezpečnostní pokyny

Před prvním použitím zařízení si pečlivě přečtěte pokyny.

Pokyny si uschovejte pro pozdější použití.

Bezpečnostní pokyny označené tímto symbolem musí být dodržovány, aby nedošlo ke zraněním či vážným škodám na majetku.

Účel použití
Toto zařízení bylo vyvinuto pouze pro účely čištění v domácnosti. Jakékoli jiné použití je pokládáno za nesprávné.

Varování
△ Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální způsobilostí nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání zařízení a chápou související nebezpečí.
△ Děti si se zařízením nesmějí hrát.
△ Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
VAROVÁNÍ!
△ Používejte pouze externí nízkonapěťový zdroj dodávaný se zařízením
⚠ Zařízení obsahuje baterie, které nejsou vyměnitelné.
△ Přístroj není určen k vysávání nebezpečných materiálů nebo plynů. Nedodržením tohoto pokynu se vystavujete vážnému ohrožení zdraví.
△ Tento přístroj nelze používat k odsávání vody nebo jiných kapalin.
△ Nevysávejte ostré předměty, jako jsou jehly nebo kusy skla.
△ Nevysávejte žádné hořící nebo kouřící předměty, například cigarety, zápalky nebo žhavý popel.
△ Přístroj používejte a skladujte v interiéru a v suchém prostředí, při teplotě 2 °C až 43 °C.
△ Přístroj nepoužívejte mimo interiéř.
△ Přístroj nepoužívejte, pokud se zdá, že nefunguje správně. Nechte přístroj zkontrolovat autorizovaným servisním střediskem, pokud byl upuštěn, poškozen, ponechán mimo interiéř nebo přišel do styku s vodou.
△ Na elektrických ani mechanických bezpečnostních zařízeních není povoleno provádět žádné změny ani úpravy.
△ Veškeré opravy musí provádět autorizované servisní středisko.

Eliminación de productos
⌘ descartar o produto, a bateria e reciclada de acordo com as leis estatais e locais, conforme descrito abaixo.
AVISO!
△ O aspirador deve ser desligado da estação de recarga e as baterias devem estar descarregadas antes de remover a bateria.

- Utilize uma chave de fendas para desparafusar o cárter.
- Corte os fios para libertar o compartimento da bateria da unidade. Cubra as áreas metálicas visíveis com fita adesiva.
- Retire o compartimento da bateria com o motor. Desaperte o suporte da bateria. Remova a bateria da unidade.

AVISO!
△ Não danifique nem incinere a bateria, pois esta explodirá em temperaturas altas.
AVISO!
△ Risco de incêndio ou lesão grave: Nunca toque nos dois

a předat k recyklaci v souladu s místními předpisy, jak je uvedeno dále.
VAROVÁNÍ!
△ Před vyjmutím akumulátorového zdroje musí být zařízení odpojeno od nabíječky a akumulátory musí být vybité.

1. Šroubovákem demontujte kryt.
2. Odstrihnutím kabelů uvolněte z jednotky přhradku pro akumulátor. Viditelné kovové plochy přepleťte páskou.

3. Vyjměte přhradku pro akumulátor s motorem. Odšroubujte konzolu akumulátoru. Vyjměte akumulátor z jednotky.

VAROVÁNÍ!
△ Akumulátorový zdroj nepoškozujte a nezapalujte, neboť by mohl při vysoké teplotě explodovat.
VAROVÁNÍ!
△ Nebezpečí požáru nebo vážného zranění: Nikdy se nedotýkejte obou svorek akumulátorového zdroje kovovými předměty anebo částmi těla, aby nedošlo ke zkratu. Nepokoušejte se rozbit nejbo rozebírat akumulátorový zdroj ani vyjímat jeho díly. Recyklace či likvidace akumulátorů musí probíhat řádným způsobem. Akumulátorové zdroje uchovávejte mimo dosah dětí.

Odpovědnost výrobce
Společnost Nilfisk nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávným nebo nepatřičným používáním. Další pokyny k používání naleznete na našem webu: www.nilfisk.com.

PL Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem maszyny należy uważnie przeczytać instrukcję.

Instrukcje należy zachować do wglądu w przyszłości.

Przeznaczenie

Urządzenie to zostało opracowane wyłącznie w celu wykonywania czyszczenia w warunkach domowych. Wszystkie inne zastosowania są uważane za nieprawidłowe.

Ostrzeżenia
△ Dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonej wiedzy albo wystarczającego doświadczenia mogą używać tego urządzenia tylko pod opieką lub pod warunkiem, że zostały poinstruowane o bezpiecznym sposobie używania urządzenia i zrozumiály zagrożenia związane z jego używaniem.
△ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
△ Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE!
△ Używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem
⚠ Urządzenie zawiera akumulatory, które nie są

a předat k recyklaci v souladu s místními předpisy, jak je uvedeno dále.
VAROVÁNÍ!
△ Před vyjmutím akumulátorového zdroje musí být zařízení odpojeno od nabíječky a akumulátory musí být vybité.
1. Šroubovákem demontujte kryt.
2. Odstrihnutím kabelů uvolněte z jednotky přhradku pro akumulátor. Viditelné kovové plochy přepleťte páskou.

3. Vyjměte přhradku pro akumulátor s motorem. Odšroubujte konzolu akumulátoru. Vyjměte akumulátor z jednotky.

VAROVÁNÍ!
△ Akumulátorový zdroj nepoškozujte a nezapalujte, neboť by mohl při vysoké teplotě explodovat.
VAROVÁNÍ!
△ Nebezpečí požáru nebo vážného zranění: Nikdy se nedotýkejte obou svorek akumulátorového zdroje kovovými předměty anebo částmi těla, aby nedošlo ke zkratu. Nepokoušejte se rozbit nejbo rozebírat akumulátorový zdroj ani vyjímat jeho díly. Recyklace či likvidace akumulátorů musí probíhat řádným způsobem. Akumulátorové zdroje uchovávejte mimo dosah dětí.

Odpovědnost výrobce
Společnost Nilfisk nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávným nebo nepatřičným používáním. Další pokyny k používání naleznete na našem webu: www.nilfisk.com.

PL Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem maszyny należy uważnie przeczytać instrukcję.

Instrukcje należy zachować do wglądu w przyszłości.

Przeznaczenie

Urządzenie to zostało opracowane wyłącznie w celu wykonywania czyszczenia w warunkach domowych. Wszystkie inne zastosowania są uważane za nieprawidłowe.

Ostrzeżenia
△ Dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonej wiedzy albo wystarczającego doświadczenia mogą używać tego urządzenia tylko pod opieką lub pod warunkiem, że zostały poinstruowane o bezpiecznym sposobie używania urządzenia i zrozumiály zagrożenia związane z jego używaniem.
△ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
△ Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
OSTRZEŻENIE!
△ Używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z urządzeniem
⚠ Urządzenie zawiera akumulatory, które nie są

Odpowiedzialność
Firma Nilfisk nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania urządzenia w sposób nieprawidłowy. Więcej instrukcji i informacji na temat obsługi można znaleźć na naszej stronie internetowej www.nilfisk.pl.

SK Bezpečnostné pokyny

Skôr než začnete používať zariadenie, dôkladne si prečítajte tieto pokyny.

Pokyny si uložte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné pokyny označené týmto symbolom sa musia dodržať, aby sa zabránilo zraneniu osôb či závažným škodám na majetku.

Určené použitie
Spotřebič bol vyvinutý výhradne na účely čistenia v domácnosti. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nesprávne.

Upozomenia
△ Toto zariadenie môžu používať deti od veku 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami, prípadne bez relevantných skúseností a znalostí, ak na ne dozerá osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo ich táto osoba poučila o bezpečnej obsluhu zariadenia a oni porozumeli možným nebezpečenstvám.
△ Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
△ Deti bez dozoru nesmú toto zariadenie čistiť ani vykonávať jeho údržbu.
VYSTRAHA!
△ Používať je len bezpečnostný napájací zdroj s veľmi nízkym napätím dodaný so zariadením
⚠ Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
△ Tento spotrebič nie je určený na vysávanie nebezpečných materiálov ani plynu. Takého použitie môže predstavovať závažné zdravotné riziká pre ľudí.
△ Spotrebič nemožno používať na vysávanie vody ani iných kvapalín.
△ Nevysávejte ostré predmety, ako sú ihly alebo kúsky skla.
△ Nevysávejte nič, čo horí alebo dymí, ako sú napríklad cigarety, zápalky alebo horúci popol.
△ Spotrebič používajte v suchom prostredí s teplotou od 2 °C do 43 °C.
△ Spotrebič nepoužívajte vo vonkajšom prostredí.
△ Spotrebič nepoužívajte, ak sa zdá byť poškodený. Ak spotrebič spadol, bol poškodený, ponechaný vonku či vystavený pôsobeniu vody, odnesťe ho na kontrolu do autorizovaného servisného strediska.
△ Nevymieňajte ani neupravujte mechanické ani elektrické poistné zariadenia.
△ Všetky opravy musí vykonať autorizované servisné stredisko.

Назначение
Данное устройство было разработано для использования исключительно в бытовых целях. Любое другое использование является использованием не по назначению.

Внимание!
△ Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не обладающие соответствующим опытом или знаниями могут использовать устройство только под контролем или после проведения инструктажа по технике безопасности, и если они понимают возникающие опасности.
△ Данное устройство не является игрушкой для детей.
△ Дети не должны очищать или выполнять обслуживание устройства без присмотра.
ВНИМАНИЕ!
△ Разрешается использовать только поставляемый в устройством блок питания, который обеспечивает малое с точки зрения безопасности напряжение
⚠ Данное устройство содержит батареи, которые не подлежат зарядке.
△ Данная машина не предназначена для уборки опасных материалов или газа, это может привести к риску для здоровья людей.
△ Пылесос не должен использоваться для всасывания воды или других жидкостей.
△ Не убирайте пылесосом острые объекты, например иголки или кусочки стекла.
△ Не убирайте с помощью пылесоса что-либо горящее или дымящее, например,

Likvidácia výrobku
⌘ Pred likvidáciou výrobku sa musí batéria vybrať a recyklovať v súlade s celoštátnymi a miestnymi právnymi predpismi, ako je uvedené nižšie.
VYSTRAHA!
△ Pred vybratím batérie sa vysávač musí odpojiť od nabíjacej stanice a batéria sa musí vybiť.
1. Skrútkovačom odskrutkujte kryt.
2. Odstrihnutím vodičov uvoľnite priehradku na batériu od jednotky.
Viditeľné kovové plochy prepleťte páskou.

3. Vyberte priehradku na batériu s motorom. Odskrutkujte držiak batérie. Vyberte batériu z jednotky.
VYSTRAHA!
△ Batériu nepoškozujte ani nespálujte, pretože pri vysokej teplote vybuchne.
VYSTRAHA!

Urządzenie zostało opracowane wyłącznie do usuwania niebezpiecznych substancji ani gazu. Zassanie ich może spowodować zagrożenie dla zdrowia.
△ Odkurzaczca nie wolno używać do usuwania wody ani płynów.
△ Nie zasysaj ostrych przedmiotów, takich jak igły lub kawałki szkła.
△ Nie zasysaj żadnych przedmiotów, które się palą lub wydzielają dym, takich jak papierosy, zapalki lub popiół.
△ Przechowuj urządzenie w pomieszczeniu, w suchym miejscu, w temperaturze od 2°C do 43°C.
△ Nie korzystaj z urządzenia na zewnątrz.
△ Nie korzystaj z urządzenia, jeśli przypuszczasz, że może działać nieprawidłowo.
Jeśli odkurzacz został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub wystawiony na działanie wody, zwróć się do autoryzowanego centrum serwisowego z prośbą o przegląd.
△ Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w zabezpieczeniach elektrycznych ani mechanicznych.
△ Wszystkie naprawy muszą być przeprowadzane w autoryzowanym centrum serwisowym.

Právna zodpovednosť
Spoločnosť Nilfisk nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym alebo neoprávneným používaním. Ďalšie pokyny a informácie týkajúce sa používania nájdete na adrese www.nilfisk.com.

RU Указания по технике безопасности

Перед первым использованием машины следует внимательно прочитать указания. Данные указания должны быть сохранены для обращения к ним впоследствии.

Указания по технике безопасности, помеченные таким значком, обязательны к соблюдению во избежание травм и серьезного ущерба.

Назначение
Данное устройство было разработано для использования исключительно в бытовых целях. Любое другое использование является использованием не по назначению.

Внимание!
△ Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет. Лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не обладающие соответствующим опытом или знаниями могут использовать устройство только под контролем или после проведения инструктажа по технике безопасности, и если они понимают возникающие опасности.
△ Данное устройство не является игрушкой для детей.
△ Дети не должны очищать или выполнять обслуживание устройства без присмотра.
ВНИМАНИЕ!
△ Разрешается использовать только поставляемый в устройством блок питания, который обеспечивает малое с точки зрения безопасности напряжение
⚠ Данное устройство содержит батареи, которые не подлежат зарядке.
△ Данная машина не предназначена для уборки опасных материалов или газа, это может привести к риску для здоровья людей.
△ Пылесос не должен использоваться для всасывания воды или других жидкостей.
△ Не убирайте пылесосом острые объекты, например иголки или кусочки стекла.
△ Не убирайте с помощью пылесоса что-либо горящее или дымящее, например,

JA 安全上の指示

本掃除機を初めてご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みください。後で使用するために本取扱説明書を保管しておいてください。

この記号が付いている安全上の指示は、怪我や重大な傷害を防

igaretты, спички или горящую золу.
△ Используйте и храните пылесос внутри помещения в сухом месте при температуре от 2 °C до 43 °C.
△ Не используйте пылесос на открытом воздухе.
△ Не используйте пылесос, если он выглядит неисправным. Если пылесос работает неправильно или его уронили, повредили, оставили на открытом воздухе или подвергли воздействию воды, доставьте прибор в сервисный центр для проверки.
△ Запрещены любые изменения или модификации механических или электрических защитных устройств.
△ Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным сервисным центром.

Utilizacija
⌘ izdelja potrebno izvleč izdelja na prerabotku in predati na prerabotku akumulatorsko baterijo sledya nacionalnimy in mestnym predpisanim.
ВНИМАНИЕ!
△ Перед извлечением аккумуляторная батарея должна израсходовать заряд, а пылесос должен быть отключен от зарядного устройства.
1. С помощью отвертки раскрутить корпус.
2. Обрезать провода, чтобы была возможность извлечь отсек аккумуляторной батареи. Покрыть плёнкой открытые металлические области.
3. Извлечь отсек аккумуляторной батареи с двигателем. Открутить крепление батареи. Извлечь аккумуляторную батарею.

Утилизация
⌘ изделие необходимо извлечь и передать на переработку аккумулятора
⌘ следя национальным и местным предписаниям.
ВНИМАНИЕ!
△ Перед извлечением аккумуляторная батарея должна израсходовать заряд, а пылесос должен быть отключен от зарядного устройства.
1. С помощью отвертки раскрутить корпус.
2. Обрезать провода, чтобы была возможность извлечь отсек аккумуляторной батареи. Покрыть плёнкой открытые металлические области.
3. Извлечь отсек аккумуляторной батареи с двигателем. Открутить крепление батареи. Извлечь аккумуляторную батарею.

ВНИМАНИЕ!
△ Не допускается изменение и увеличение аккумуляторной батареи – при нагреве она может взорваться.
ВНИМАНИЕ!
△ Опасность серьезных травм. Нельзя касаться обеих контактов аккумуляторной батареи металлическим объектом или частью тела – возможно короткое замыкание. Нельзя пытаться повредить, разобрать или извлечь компоненты из аккумуляторной батареи. Аккумуляторная батарея должна быть утилизирована надлежащим способом. Необходимо беречь аккумуляторную батарею от детей.

Ограничение ответственности
⌘ За ущерб любого рода из-за неверного использования устройства компания Nilfisk ответственности не несёт.
Дополнительную информацию по эксплуатации см. на веб-сайте www.nilfisk.ru.

JA 安全上の指示

本掃除機を初めてご使用になる前に、本取扱説明書をよくお読みください。後で使用するために本取扱説明書を保管しておいてください。

この記号が付いている安全上の指示は、怪我や重大な傷害を防

ぐため、必ず遵守してください。

用途
本掃除機は、家庭内の掃除のみを目的として開発されています。その他目的での使用は、不適切な使用と見なされます。

警告
△ 本掃除機は、安全な方法で本体を使用する方法について監督又は指示を受け、操作に危険が伴っていることを理解した8歳以上のお子様と、身体的、感覚的または精神的能力が低下している方にもお使いいただけます。
△ お子様本掃除機で遊ばないように注意してください。
△ 大人の監督無しに、お子様が本掃除機を使って掃除したり、本体の保守を行わないようにしてください。
警告!
△ 本掃除機では、安全特別低電圧のみを使用してください。
⚠ 本掃除機には、内蔵型バッテリーが搭載されています。
△ 本機は有害物質や有害ガスの吸引を目的としていません。これらを吸引すると、健康上の深刻なリスクが生じる可能性があります。
△ 本機を水やその他の液体の吸引に使用しないでください。
△ 針やガラス片などの鋭利なものを吸い込まないでください。
△ タバコ、マッチ、熱を持った灰など、燃えているものや煙が出ているものを吸い込まないでください。
△ 本機は、屋内の乾燥した場所（2 °C～43 °C）で使用・保管してください。
△ 屋外では使用しないでください。
△ 故障していると思われる場合は使用しないでください。本機が落下または破損した場合や、屋外に放置されていたり水に濡れた場合には、正規サービスセンターで点検を受けてください。
△ 機械的または電気的全装置を改変したり改造したりしないでください。
△ 修理は必ず正規のサービスセンターで受けてください。

製品の処分
製品を廃棄する前に、⌘ 充電式バッテリーパックを取り外し、自治体の規制に従ってリサイクルしてください。詳しい手順は以下をお読みください。
警告!
△ 掃除機を充電ステーションから取り外し、バッテリーパックを取り外す前にバッテリーを使い切ってください。
1. ねじ回しを使って、ケースのねじをゆるめます。
2. ワイヤを切断して、本体からバッテリーコンパートメントを外します。露出している金属部分にテーピングをします。
3. モーター付きバッテリーコンパートメントを取り出します。バッテリーブラケットゆるめます。本体からバッテリーを取り外します。

警告!
△ バッテリーパックを切断したり焼却処理しないでください。高温になると破裂します。
警告!
△ 火災または重大な怪我のリスク: ショートする可能性があるため、バッテリーパックの端子を金属や身体と接触させないでください。バッテリーパックの破壊や分解、またはコンポーネントの取り外しを行わないでください。バッテリーはリサイクルするか、正しい方法で廃棄してください。バッテリーパックは、お子様の手の届かない場所に保管してください。

責任
Nilfiskは、不適切な使用または不正使用によって生じたいかなる損傷についても責任を負いません。使用に関する詳しい説明や情報は、当社ウェブサイト (www.nilfisk.com) をご確認ください。

TR Güvenlik Talimatları
 <div> <div></div> <div>Makineyi ilk kez kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun. Daha sonra kullanmak için talimatları saklayın.</div> </div> <div> <div></div> <div>Kişisel yaralanmaları veya mülke ciddi zararları önlemek için bu işareti taşıyan güvenlik talimatlarına uyulmalıdır.</div> </div>

Kullanım amacı
Bu makine yalnızca ev temizliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Başka bir kullanım uygun olmayan kullanım olarak kabul ediliir.

Uyarılar
△ Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya cihazı güvenli bir şekilde nasıl kullanacaklarına yönelik bilgi verilmeleri ve ortaya çıkabilecek tehlikeleri anlamaları koşuluyla 8 yaşından büyük çocuklar ile fiziksel, duyuusal veya zihinsel engellere sahip ya da deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir.
△ Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
△ Cihazın temizliği ve bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
UYARI!
△ Yalnızca cihazla birlikte verilen güvenli ekstra düşük voltajlı güç kaynağını kullanın
⚠ Bu cihaz değiştirilemez piller içermetedir.
△ Bu makine, tehlikeli maddeleri veya gazları çekmek için kullanılamaz. Bu amaçla kullanılması, ciddi sağlık sorunları yaşanmasına yol açabilir.
△ Bu makine, su veya diğer sıvıları çekmek için kullanılmamalıdır.
△ İğne veya cam parçası gibi keskin nesnelere çekmeyin.
△ Sigara, kibrit veya köz gibi yanan ya da tüten hiçbir maddeyi çekmeyin.
△ Makineyi 2 °C ila 43 °C sıcaklıktaki kuru ve kapalı bir ortamda kullanın ve saklayın.
△ Makineyi dışarıda kullanmayın.
△ Makine anızalı görünüyorsa makineyi kullanmayın. Yere düşürülmesi, hasar görmesi, dışarıda bırakılması veya suya maruz kalması durumunda, makinenin incelenmesi için yetkili bir servis merkezine başvurun.
△ Mekanik veya elektrikli güvenlik cihazlarında hiçbir değişiklik ya da modifikasyon yapılmamalıdır.
△ Tüm onarım işlemleri, yetkili servis merkezleri tarafından gerçekleştirilmelidir.

Ürünün imha edilmesi
Ürünü imha etmeden önce şarj edilebilir pil takımının çıkarılması, federal ve yasal kanunlara uygun olarak aşağıda belirtildiği gibi geri dönüştürülmesi gerekmektedir.
UYARI!
△ Şarj istasyonundan elektrikli süpürgenin bağlantısının kesilmesi ve pil takımını çıkarmadan önce pillerin boşaltılması gereklidir.
1. Yuvyayı sökmek için tornavida kullanın.
2. Pil bölümünü üniteden çıkarmak için kabloları kesin. Görünür metal alanları bantla kapatın.
3. Pil bölümünü motorla birlikte çıkarın. Pili braketinin vidasını çıkarın. Pili üniteden çıkarın

UYARI!
△ Yüksek sıcaklıklarda patlayacağından, pil takımını tahrip etmeyin veya yakmayın.

^[1] Leia as instruções atentamente antes de utilizar o aparelho pela primeira vez

^[2] As instruções de segurança assinaladas com este símbolo devem ser observadas para prevenir ferimentos ou danos graves no material